

## 勘誤表

這是機器隨附說明書的錯誤清單。請參照下列修正。對於這些錯誤所造成的不便，本公司深表歉意。



操作說明書 (UG\_TC.pdf / ME7479T2-1) P.29、快速參考說明書 (小冊子 / DE5888E2-1) P.24

錯誤	 <p>本機器帶有電流斷路器。機器漏電時，電流斷路器會自動切斷電源，以防發生漏電和火災。 斷路器開關通常處於 &lt;ON&gt; 的位置。請執行以下步驟，每月檢查一次電流斷路器是否正常工作。</p>
正確	刪除包括步驟 1 至 6 的說明。

操作說明書 (UG\_TC.pdf / ME7479T2-1) P.59、快速參考說明書 (小冊子 / DE5888E2-1) P.53

錯誤	<table border="1" data-bbox="239 712 1217 779"> <tr> <td data-bbox="239 712 304 779">5</td> <td data-bbox="304 712 564 779">RESET 鍵</td> <td data-bbox="564 712 1217 779">當偵測到漏電情形時，會自動關閉機器的電源。</td> </tr> </table>	5	RESET 鍵	當偵測到漏電情形時，會自動關閉機器的電源。
5	RESET 鍵	當偵測到漏電情形時，會自動關閉機器的電源。		
正確	刪除說明。			

操作說明書 (UG\_TC.pdf / ME7479T2-1) P.68、快速參考說明書 (小冊子 / DE5888E2-1) P.62

錯誤	正確
	

操作說明書 (UG\_TC.pdf / ME7479T2-1) P.71

錯誤	電流斷路器
正確	刪除說明。

管理者說明書 (AG\_TC.pdf / ME7480T2-1) P.584

錯誤	<p>■ 紙張尺寸 [ 紙盤 5(手送紙盤) ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最大：明信片 (100 X 148 mm)；賀卡信封 (191 X 98 mm)</li> </ul>
正確	<p>■ 紙張尺寸 [ 紙盤 5(手送紙盤) ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最小：明信片 (100 X 148 mm)；賀卡信封 (191 X 98 mm)</li> </ul>



錯誤	正確
<p>■ 熱機時間</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>已安裝HDD 32 秒以下 當主電源開啓時，時間為22 秒以下( 室溫為24 ° C)</li> <li>未安裝HDD 30 秒以下 當主電源開啓時，時間為18 秒以下( 室溫為24 ° C)</li> </ul>	<p>■ 熱機時間</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>已安裝HDD 30 秒以下 當主電源開啓時，時間為22 秒以下( 室溫為23 ° C)</li> <li>未安裝HDD 30 秒以下 當主電源開啓時，時間為22 秒以下( 室溫為23 ° C)</li> </ul>

錯誤	正確
<p>■ Paper Tray Capacity</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>四紙盤模式 標準：500 張 X 4 紙盤 + 100 張 (手送紙盤) 最大紙張容量：2100 張 (與標準相同)</li> <li>雙紙盤模式 標準：500 張 X 雙紙盤 + 100 張 (手送紙盤) 最大紙張容量：1000 張 (與標準相同)</li> </ul>	<p>■ 紙盤容量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>四紙盤模式 標準：500 張 X 4 紙盤 + 96張 (手送紙盤) 最大紙張容量：2096張 (與標準相同)</li> <li>雙紙盤模式 標準：500 張 X 雙紙盤 + 96張 (手送紙盤) 最大紙張容量：1096張 (與標準相同)</li> </ul>

錯誤	<p>■ 紙張容量</p> <p>檢集機承接盤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>對於已裝訂的紙張： A4：200 份或 1000 張；B4 或更大：75 份或 750 張</li> </ul>
正確	<p>■ 紙張容量</p> <p>檢集機承接盤</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>對於已裝訂的紙張： A4：100 份或 1000 張；B4 或更大：75 份或 750 張</li> </ul>